

CAPITOLUL 6 PROGRAMARE / CONFIGURARE SISTEM

Programările sistemului se pot face în 2 moduri distincte :

6.1 Programări din Jumperi :
679 iKey

679

	ON	OFF		ON	OFF
JP 1 - 2 impulsuri deschidere	Inactiv	Activ	JP 1 - 2 impulsuri deschidere	Activ	Inactiv
JP 2 - Delay trigger usa	6 sec	35 sec	JP 2 - Delay trigger usa	35 sec	6 sec
JP 3 - Puls închidere	4 sec	0,8 sec	JP 3 - Puls închidere	0,8 sec	4 sec
JP 4 - Baby protect	Activ	Inactiv	JP 4 - Baby protect	Inactiv	Activ

NOTA : Validarea setărilor se face la cuplarea alimentării !

6.2 Programări din comutator Valeț :

Programările se fac cu sistemul DEZARMAT și cu CONTACTUL PUS !
PENTRU VALIDAREA PROGRAMULUI COMUTATORUL VALEȚ SE VA MENTINE APASAT DUPĂ NR. CORESPUNZĂTOR DE APASĂRI !

Nr. activări comutator VALEȚ pentru selectarea funcției dorite	Funcție setată	Semnalezile luminoase ale sistemului după apăsarea butonului ARM al telecomenzii	
		3 semnale luminoase	1 semnal luminos
3 x VALEȚ	Inactivare telecomanda – valabil numai cu sistem dezarmat ! Se acționează de 3 ori comutatorul Valeț menținându-se apăsat a 3-a oară. După 3 sec semnalele se vor aprinde de două ori ; Apăsati oricare buton al primei telecomenzi ; Semnalele se vor aprinde de 4 ori în situația în care telecomanda a fost memorată ; Luați contactul ! Repetati procedura pt învatarea celei de-a doua telecomenzi !		
4 x VALEȚ	Rearmare + Închidere	Dezactivată	Activată
5 x VALEȚ	Armare pasivă	Activată	Dezactivată
6 x VALEȚ	Încuiere pasivă	Activată	Dezactivată
7 x VALEȚ	Durată ridicare geam	30 sec	15 sec
8 x VALEȚ	Funcție AUX 2 (fir verde/roșu)	Domelight out	C-da start/stop lumini
9 x VALEȚ (679 iKey)	Buton iKey usi	Mod iKey	Mod HF
10 x VALEȚ (679 iKey)	Buton iKey portbagaj	Activată	Dezactivată
11 x VALEȚ (679 iKey)	Dezarmare la apropiere de mașina	Dezactivată	Activată

IMPORTANT :

Sistemul este programat din fabrică astfel :

ARMARE PASIVĂ
ÎNCUIERE PASIVĂ
REARMARE CU ÎNCHIDERE USI
PULS ÎNCHIDERE
BABY PROTECT
PULS RIDICARE GEAM
FUNCȚIE AUX 2

DEZACTIVATĂ
DEZACTIVATĂ
ACTIVATĂ
ACTIV
15 sec
C-da start/stop lumini (150 msec)

Încuierea pasivă este activă numai dacă este setată și **Armarea pasivă**.
Dacă sunt setate **Armarea pasivă** și **Încuierea pasivă** sistemul se va arma automat (fără telecomanda !!) și va închide ușile la 30 de sec de la oprirea motorului, deschiderea și respectiv închiderea la loc a ușilor autoturismului.
Dacă ați pierdut o telecomanda **repetati procedura de învățare de 2 ori** pentru cea rămasă, ca să obțineți stergerea din memorie a celei pierdute.

CAPITOLUL 7 - FOLOSIRE ÎN MOD IKey - HF

Această facilitate este valabilă numai pt modelul Maat 679 iKey și permite armarea / dezarmarea automată a sistemului la depărtarea / apropierea de mașina pe o rază de 4-7 m !

Activarea acestei funcții este recomandată în cazul în care va desfasurați activitatea la o distanță sigură față de mașina (preferabil mai mare de 15 m) !

Activare funcție

- Se comută mini-interruptorul de pe telecomanda în poziția ON.
- Activarea funcției se va confirma prin aprinderea continuă a ledului telecom cca 2 sec
- Din acest moment, la apăsarea butonului iKey de pe portiere sau în 7 sec de la îndepărtarea de mașina la o distanță mai mare de 7-8 m, sistemul se va arma în mod automat.
- Dezarmarea sistemului se va efectua prin re-apăsarea butonului iKey sau automat la apropierea de mașina într-o rază de cca 4-7 m (mod HF), dacă s-a setat această funcție! (program 9)

În ambele situații este obligatoriu să aveți telecomanda la dvs.

Dezactivare funcție

- Se execută prin acționarea mini-interruptorului de pe telecomanda în poziția OFF.
- Dezactivarea funcției se va confirma prin aprinderea rapidă de 5 ori a ledului telecomenzii
- Din acest moment modul de lucru iKey este dezactivat, pentru operația de armare / dezarmare fiind necesară apăsarea tastelor corespunzătoare ale telecomenzii.

OBSERVAȚII

- Operația manuală armare/ dezarmare a sistemului din tastele telecomenzii este posibilă oricând, chiar dacă modul de lucru iKey este activat!
- Dacă armați sistemul manual cu modul iKey activat și staționați în continuare lângă mașina, la 20 de sec de la armare acesta se va dezarma în mod automat și va rămâne dezarmat până va îndepărtați la o distanță mai mare de 4-7 m.
- Raza de detecție la dezarmare în mod HF este dinamică și poate varia în funcție de viteză cu care va apropiați de mașina (dacă alegeți această poate scădea la cca 1m).

IMPORTANT :

- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica semnalezile sau orice parametru al sistemului, funcție de legislație sau de cerințe, fără o notificare prealabilă !!
- Sistemul de față se supune standardului FCC part15, aceasta însemnând faptul că sistemul accepta orice interferențe care pot conduce la diminuarea sau chiar imposibilitatea utilizării normale a acestuia sau a telecomenzii acestuia în anumite locații!
- Prezentarea la service se va face obligatoriu cu cele două telecomenzi și prezentul manual de utilizare. Garanția este condiționată de buna cunoaștere a modului de exploatare a produsului.