

INSTALAREA SISTEMULUI

1. Inainte de instalare se va citi manualul de instalare.
2. se verifica continutul pachetului
3. Se identifica locul de instalare impreuna cu proprietarul .
4. Se verifica functionarea corecta a automobilului inainte de instalare.
5. Intotdeauna se foloseste voltmetru pentru a identifica conexiunile corecte.
6. Atentie la locurile unde este necesara gaurirea pentru a evita distrugeri .
7. Se vor izola suplimentar cablurile in compartimentele externe cu tuburi impotriva sectionarii mecanice si a coroziuni.
8. Se vor folosi sigurante corespunzatoare cablurilor si consumatorilor actionati.

INSTALAREA UNITATII CENTRALE

Se instaleaza unitatea de elemente fixe de caroserie departe de surse de interferenta , de umezeala , cablajul se fixeaza astfel incit sa nu atirne .

INSTALAREA SIRENEI

Sirena se instaleaza in compartimentul motor cu gura in jos departe de sursa de caldura sau vibratii .

MONTAREA SENZORULUI DE SOC

Senzorul se instaleaza in interior fix pe caroserie departe de surse de interferenta sau vibratii.

Atentie :

Sistemul de alarma trebuie instalat numai de personal Tehnic calificat si autorizat .
Instalarea in alte conditii duce la avarii la automobil si la pierderea garantiei alarmei.

